




Manuel d'opération pour peseuse simple




1- Remise à zéro

Pressez sur le bouton  pour remettre la balance à zéro. La porte de la balance s'ouvrira afin de vider tout contenu qui pourrait se retrouver à l'intérieur pour ensuite refermer et indiquer "0.00".












2- Sélection du poids








Pressez sur le bouton  à répétition pour choisir le programme de production désiré. Ensuite presser  pour le sélectionner. Cette opération est aussi nécessaire pour modifier les paramètres des programmes.

3- Quantité produite



Pressez sur le bouton  pour voir le compteur de paquet. Pressez  pour réinitialiser le compteur ou  pour revenir au mode opération.

4- Modification du programme

- Pressez  une fois. L'appareil indique "NOM?". Si le nom est bon, presser  sinon le changer avec les flèches dans le bas des boutons. Défiler les lettres avec  et ajouter des lettres avec . Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "Vite?". Entrez le poids, en lbs, jusqu'à lequel l'appareil ira à la vitesse rapide. Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "Med.?". Entrez le poids, en lbs, jusqu'à lequel l'appareil ira à la vitesse moyenne. Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "Cibl?". Entrez le poids, en lbs, de la cible à atteindre. Terminer avec .

- Pressez . L'appareil indique "Fast Speed". Entrez la vitesse rapide, en pourcentage, de sa capacité maximale. Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "Med. Speed". Entrez la vitesse moyenne, en pourcentage, de sa capacité maximale. Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "Slow speed". Entrez la vitesse lente, en pourcentage, de sa capacité maximale. Terminer avec .
- Pressez . L'appareil indique "PRÊT".

5- Mise à jour des modifications

Pressez sur le bouton  suivi du  à l'intérieur d'un délai d'une seconde pour que le GSE sauvegarde les données. L'appareil indique 'UPDATE' lorsque les données seront mise à jour.